

**DOMAINE DE
COMPÉTENCE**

**PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
COUVREUR/COUVREUSE**

◀ COMPÉTENCES ▶

SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES U5216.0	Choisir, porter et ajuster des vêtements et un équipement de protection U5216.1	Effectuer les travaux conformément aux normes de sécurité U5216.2	Identifier, isoler et éliminer les risques potentiels d'incendie U5216.3	Identifier et corriger les dangers potentiels sur le lieu de travail U5216.4	Inspecter et entretenir un matériel pour toiture U5216.5
	Réagir aux situations d'urgence et aux blessures des autres ouvriers U5216.6	Signaler des accidents et remplir/soumettre des rapports d'incident U5216.7	Installer des barrières d'avertissement U5216.8	Évacuer le bitume des camions-bitumiers et des fondoirs U5216.9	Nettoyer des fondoirs et des camions-bitumiers U5216.10
	Inspecter des fondoirs et des camions-bitumiers et éliminer l'humidité U5216.11	Soulever une charge à la main U5216.12	Communiquer avec les autres ouvriers, les clients et les employeurs U5216.13	Adopter des méthodes de travail sécuritaires et faire preuve d'ordre U5216.14	Manipuler, transporter, entreposer et utiliser des matières dangereuses U5216.15
	Utiliser un matériel de lutte contre les incendies U5216.16	Installer et utiliser des réservoirs et des brûleurs à propane liquide et gazeux U5216.17	Installer des garde-fous et/ou des barrières d'avertissement U5216.18		
PLANIFIER DES INSTALLATIONS U5217.0	Lire et interpréter des dessins d'architecture et des spécifications U5217.1	Préparer des croquis U5217.2	Lire et interpréter des manuels de fabricant U5217.3	Inspecter un toit U5217.4	Documenter les zones usées ou endommagées d'un toit U5217.5
	Examiner la surface d'un toit U5217.6	Effectuer un essai de coupe sur un système de toiture U5217.7	Informé l'employeur/superviseur de l'état d'un toit U5217.8		
PRÉPARER DES INSTALLATIONS U5218.0	Charger des camions avec des outils, des matériaux et du matériel U5218.1	Décharger des camions U5218.2	Disposer et recouvrir tous les matériaux U5218.3	Inspecter un lieu de travail U5218.4	Installer des fondoirs et des camions-bitumiers U5218.5
	Procéder à des vérifications avant l'allumage des fondoirs et des camions-bitumiers U5218.6	Prendre les mesures correctives qui s'imposent à la suite des vérifications avant l'allumage U5218.7	Allumer des fondoirs et des camions-bitumiers U5218.8	Installer des compresseurs, des pompes et un matériel de pulvérisation U5218.9	Installer des échelles et des échafaudages U5218.10
	Installer des chutes à déchets, des bennes de transport et des trémies, avec les stabilisateurs, les contrepoids et les éléments d'ancrage requis U5218.11	Assurer une protection intérieure et extérieure U5218.12	Boucher et déboucher des drains, des évents et des gaines U5218.13	Protéger les puits de lumière et les fenêtres U5218.14	Prendre les dispositions nécessaires pour débrancher et rebrancher les services et le matériel U5218.15

**DOMAINE DE
COMPÉTENCE**

**PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
COUVREUR/COUVREUSE**

◀ COMPÉTENCES ▶

	Enlever le solin existant U5218.16	Enlever le gravier meuble et les débris U5218.17	Couper et retirer une membrane de toiture U5218.18	Localiser et enlever un isolant, des sections ou une toiture complète endommagés U5218.19	Vérifier l'état d'un toit et réparer les dommages U5218.20
	Nettoyer un lieu de travail U5218.21	Nettoyer et sécher des surfaces U5218.22	Apprêter des surfaces U5218.23		
MONTER ET LEVER U5219.0	Attacher des matériaux et du matériel U5219.1	Installer des palans monte-charge manuels et à moteur et des contrepoids U5219.2	Utiliser des signaux manuels U5219.3	Déterminer et calculer le poids d'une charge U5219.4	Installer et utiliser un matériel de convoyage U5219.5
UTILISER DES OUTILS ET DES APPAREILS À MAIN/ MOTEUR U5220.0	Choisir et utiliser des outils à main U5220.1	Choisir et utiliser des outils/appareils à moteur U5220.2	Installer, entretenir et utiliser des outils activés par explosif et des accessoires U5220.3	Installer, entretenir et utiliser un matériel de pulvérisation U5220.4	Installer et utiliser des pompes, des compresseurs d'air et un équipement pneumatique U5220.5
	Installer et utiliser des moteurs à combustion interne, des accessoires et des commandes U5220.6	Utiliser un matériel manuel et automoteur U5220.7	Installer, utiliser et entretenir des chalumeaux, des camions-bitumiers, des flexibles et des régulateurs U5220.8		
APPLIQUER DES PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ U5221.0	Appliquer des produits et des membranes d'étanchéité U5221.1	Appliquer des panneaux de protection U5221.2	Effectuer des essais à l'eau et de saturation U5221.3		
RÉNOVER, RÉPARER ET REFAIRE DES TOITS U5222.0	Gratter et préparer une surface U5222.1	Réparer un toit U5222.2	Apprêter une vieille membrane U5222.3	Réparer ou remplacer des éléments de toit endommagés U5222.4	Appliquer une nouvelle surface de toiture U5222.5
	Compléter des réparations de toit U5222.6				
INSTALLER DES SYSTÈMES DE TOITURE CONVENTIONNELS ET INVERSÉS U5223.0	Appliquer un apprêt sur la surface d'un toit U5223.1	Poser un isolant acoustique et thermique U5223.2	Poser des joints étanches à l'air et des pare-vapeurs U5223.3	Appliquer des panneaux de gypse sur un platelage en métal ou en bois U5223.4	Poser des tringles biseautées U5223.5

**DOMAINE DE
COMPÉTENCE**

**PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES
COUVREUR/COUVREUSE**

◀ COMPÉTENCES ▶

	Remplir des contenants et transporter du bitume chaud U5223.6	Poser des attaches U5223.7	Poser des membranes de toit U5223.8	Poser des solins à membrane U5223.9	Recouvrir une membrane U5223.10
	Appliquer du mastic U5223.11	Poser des arrêts à gravier et des rebords U5223.12	Préparer et installer des arrêts d'égouttement ou des bandelettes temporaires et permanents U5223.13	Poser des feuilles de séparation sur des toits inversés U5223.14	Poser un isolant sur des toits inversés U5223.15
INSTALLER UN SYSTÈME DE TOITURE UNICOUCHE U5224.0	Poser une membrane unicouche U5224.1	Installer des systèmes à feuille U5224.2	Sceller les recouvrements latéraux et les joints d'extrémité de feuille U5224.3	Sceller les pourtours et les saillies d'un toit U5224.4	Installer des passerelles U5224.5
	Installer une surface protectrice et/ou panneau/isolant, des dalles de patio et un agrégat U5224.6				
INSTALLER DES BARDEAUX, DES TUILES ET DES MATÉRIAUX RIGIDES PRÉFORMÉS U5225.0	Installer une protection l'avant-toit, des assises, des rebords, des bandes de départ, des noues et des rejeteaux en pignon U5225.1	Fixer, rogner, couper et ajuster des bardeaux, des solins étagés, des parements de faîte et des tuiles de croupe U5225.2	Installer des bandes de clouage et de fixation U5225.3	Installer des tuiles, de l'ardoise, des bardeaux en cèdre, des bardeaux préformés et des feuilles U5225.4	Calfeutrer et sceller U5225.5
	Effectuer des raccordements et des réparations sur des bardeaux, des tuiles, de l'ardoise, des bardeaux en cèdre et des feuilles préformées U5225.6				
INSTALLER UN SYSTÈME DE TOITURE MODIFIÉ À DEUX COUCHES U5226.0	Installer une feuille de base U5226.1	Installer une feuille de finition U5226.2	Installer des solins de base et de couronnement U5226.3		