

**PROFIL DE L'ANALYSE DES COMPÉTENCES**  
**Mécanicien ou mécanicienne d'appareils de levage – 636E**

*(Tous les ensembles de compétences non ombrés doivent être acquis et démontrés.)*

**ENSEMBLES DE COMPÉTENCES****COMPÉTENCES**

<b>RECOURIR À DES PRATIQUES ET DES MÉTHODES DE TRAVAIL SÉCURITAIRES</b>  0741.0	Porter et entretenir du matériel de protection individuelle  0741.01	Bien entretenir le lieu de travail  0741.02	Manipuler des matières dangereuses ou toxiques utilisées au travail  0741.03	Suivre les consignes de sécurité-incendie  0741.04	Prendre des mesures correctives pour contrer les dangers sur le lieu de travail  0741.05
	Travailler en respectant ses limites physiques  0741.06	Inspecter les appareils de levage et le matériel de manutention de l'équipement  0741.07	Travailler en hauteur sur de l'équipement  0741.08	Utiliser des méthodes de verrouillage et d'étiquetage  0741.09	
<b>UTILISER ET ENTRETENIR DES OUTILS, DU MATÉRIEL ET DES APPAREILS</b>  0742.0	Utiliser et entretenir des outils manuels et le matériel connexe  0742.01	Utiliser et entretenir des outils motorisés et le matériel connexe  0742.02	Utiliser et entretenir des appareils de mesure et d'essai  0742.03		
<b>EMPLOYER LES RESSOURCES D'INFORMATION DU LIEU DE TRAVAIL</b>  0743.0	Lire des tracés et des bleus d'appareils électriques, mécaniques et élévateurs  0743.01	Communiquer avec les autres ouvriers  0743.02	Rédiger et maintenir à jour les documents d'entretien et les rapports de travail  0743.03	Consulter les normes d'installation et d'entretien pertinentes  0743.04	
<b>UTILISER ET ENTRETENIR DES DISPOSITIFS D'ACCÈS ET DE RETENUE EN CAS DE CHUTE</b>  0744.0	Utiliser des échelles  0744.01	Utiliser des échafaudages  0744.02	Utiliser des plates-formes et des cabines de travail  0744.03	Utiliser des dispositifs de protection en cas de chute pour travailler en hauteur  0744.04	
<b>ARRIMER ET LEVER DES CHARGES</b>  0745.0	Choisir et inspecter le matériel d'arrimage et de levage  0745.01	Mettre en place et utiliser du matériel d'arrimage  0745.02	Faire fonctionner du matériel de levage  0745.03		

<b>PRÉPARER L'INSTALLATION D'UN ASCENSEUR (facultatif pour les personnes affectées à l'entretien)</b>  <b>0746.0</b>	Dresser des plans d'installation  0746.01	Choisir les outils, les matériaux et l'équipement  0746.02	Établir la séquence de travail et le personnel requis  0746.03		
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES APPAREILS D'ENTRAÎNEMENT ET LEURS COMPOSANTS</b>  <b>0747.0</b>	Installer des appareils d'entraînement  0747.01	Installer des appareils d'entraînement, des moteurs et des génératrices  0747.02			
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES SYSTÈMES D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUES</b>  <b>0748.0</b>	Installer des pompes hydrauliques  0748.01	Installer des cylindres hydrauliques  0748.02	Entretien des pompes hydrauliques  0748.03	Entretien des systèmes hydrauliques  0748.04	Entretien des vérins hydrauliques  0748.05
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES RÉGULATEURS</b>  <b>0749.0</b>	Installer des régulateurs  0749.01	Entretien des régulateurs  0749.02			
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DU MATÉRIEL DE COMMANDE</b>  <b>0750.0</b>	Installer du matériel de commande  0750.01	Entretien le matériel de commande  0750.02			
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES SYSTÈMES ET COMPOSANTS ÉLECTRIQUES DE SALLES DE MACHINES</b>  <b>0751.0</b>	Installer le câblage et les dispositifs de protection électrique  0751.01	Entretien le matériel motorisé et le câblage électrique du matériel de commande  0751.02			

<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES SYSTÈMES ET DES COMPOSANTS ÉLECTROMÉCANIQUES DE SALLES DE MACHINES</b> <b>0752.0</b>	Installer et vérifier le câblage et le fonctionnement des appareils électromécaniques  0752.01	Entretien des composants électromécaniques  0752.02	Utiliser des procédures de remise en service  0752.03		
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES CONTREPOIDS DE CABINE</b>  <b>0753.0</b>	Installer des contrepoids et des systèmes de guidage de cabine  0753.01	Installer des contrepoids  0753.02	Entretien des contrepoids et des cabines  0753.03		
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES ACTIONNEURS ET DES DISPOSITIFS DE PROTECTION DE PORTES PALIÈRES</b>  <b>0754.0</b>	Installer des dispositifs de protection électriques  0754.01	Installer des actionneurs de porte et des dispositifs de réouverture  0754.02	Entretien des actionneurs de porte et des dispositifs de réouverture  0754.03		
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES PORTES PALIÈRES ET DES CADRES DE PORTE</b>  <b>0755.0</b>	Installer des portes palières et des cadres de porte  0755.01	Entretien l'environnement des portes palières  0755.02			
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES DISPOSITIFS DE SUSPENSION DE CABINE</b>  <b>0756.0</b>	Installer des dispositifs de suspension de cabine  0756.01	Entretien des dispositifs de suspension de cabine  0756.02			
<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES CÂBLES MOBILES ET DES CONDUITS DE CAGE</b>  <b>0757.0</b>	Installer des passages et des conduits de câble  0757.01	Installer des câbles mobiles  0757.02	Entretien des câbles mobiles  0757.03		

<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES DISPOSITIFS ÉLECTRIQUES DE CABINE ET L'APPAREILLAGE DE CONNEXION DE PALIERS</b>  <b>0758.0</b>	Installer des luminaires et des commutateurs  0758.01	Installer le câblage électrique des cabines  0758.02	Entretien des systèmes d'appel et d'alarme  0758.03		
---	---	--	---	--	--

<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES COMPOSANTS MÉCANIQUES DE CUVETTE</b>  <b>0759.0</b>	Aménager des structures de cuvette  0759.01	Entretien des poulies  0759.02			
--	---	--------------------------------------	--	--	--

<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES AMORTISSEURS</b>  <b>0760.0</b>	Installer des amortisseurs  0760.01	Entretien des amortisseurs  0760.02			
--	---	---	--	--	--

<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES DE CUVETTE</b>  <b>0761.0</b>	Installer des composants électriques de cuvette  0761.01	Entretien des composants électriques de cuvette  0761.02			
---	--	--	--	--	--

<b>INSTALLER ET ENTREtenir DES ESCALIERS MÉCANIQUES ET DES TROTTOIRS ROULANTS</b>  <b>0762.0</b>	Évaluer le site d'installation  0762.01	Construire et installer les systèmes mécaniques et leurs composants  0762.02	Installer les systèmes électriques et leurs composants  0762.03	Ajuster les systèmes mécaniques et leurs composants  0762.04	Ajuster et remplacer l'équipement  0762.05
	Entretien le matériel électrique et en assurer le fonctionnement  0762.06				

<b>INSPECTER DES APPAREILS DE LEVAGE ET VÉRIFIER LEUR RENDEMENT</b>	Préparer les appareils de levage pour l'inspection	Effectuer des essais de rendement	Régler et installer des soupapes hydrauliques	Ajuster le matériel	
<b>0763.0</b>	0763.01	0763.02	0763.03	0763.04	